

## Sicherheitshinweise

Danke, dass Sie diesen Reiskocher gewählt haben.

Bitte beachten Sie vor der ersten Verwendung diese Hinweise:

- Nur mit geerdeten Steckdose benutzen. Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Sie den Reiskocher nicht benutzen;
- Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn die Innenschale nicht in der Außenschale ist, oder direkt nach dem Kochen. Der Schalter nicht zwingen;
- Halten Sie den Topfboden und die Heizplatte immer sauber und trocken um ein gutes Funktionieren zu garantieren;
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser;
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche. Setzen Sie es nicht Wasser, hoher Feuchtigkeit oder Wärmequellen aus. Verwenden Sie die Pfanne nicht direkt an einer offenen Flamme.
- Während dem Kochen kann das Ventil heiß werden und Dampf sprühen. Nähern Sie sich nicht mit Ihren Händen oder Gesicht. Legen Sie keine Gegenstände auf dem Außendeckel um verformen und verfärben der Griff und Deckel zu verhindern;
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen verwendet werden, es sei denn eine verantwortliche Aufsichtsperson überwacht die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und gibt entsprechende Anweisungen zur Nutzung des Gerätes. Diese Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sind während der Nutzung und Reinigung des Gerätes immer zu beaufsichtigen;
- Stellen Sie sicher dass die Steckdose geerdet ist.

## Bedienungsanleitung

### 1. Den Reis dosieren und waschen

- Messen Sie die gewünschte Reismenge mit dem Becher ab;
- Waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter, um Beschädigungen der Schutzschicht der inneren Kochers und Verformungen des Bodens zu vermeiden, die zu Störungen führen können.

### 2. Gießen Sie Reis und Wasser in den Topf

- Gießen Sie den gespülten Reis in die Pfanne;
- Verwenden Sie die Indikatormarkierungen an der Innenseite der Pfanne, um die gleiche Menge Wasser wie Reis in die Pfanne zu geben. Die Markierungen geben das Volumen in Tassen und / oder Litern an.

### 3. Setzen Sie den Topf in den Kocher

- Wischen Sie die Außenseite und den Boden des Topfes trocken und sauber;
- Legen Sie den Topf in den Kocher und drehen Sie sie leicht nach rechts und links, um einen engen Kontakt mit der Heizplatte zu gewährleisten.

### 4. Schließen Sie den Außendeckel

### 5. Schalten Sie den Reiskocher ein

- Stecken Sie das Stromkabel in den Reiskocher und einen Steckdose. Drücken Sie sofort den Schalter. Die Kochanzeige leuchtet auf.
- Wenn der innere Kocher nicht in das Gehäuse ist, funktioniert der Reiskocher nicht.

### 6. Warten Sie bis der Reis fertig ist

- Wenn der Reis fertig ist, kommt der Schalter hoch;
- Die Warmhaltefunktion startet und die Warmhalteanzeige leuchtet auf;
- Die Warmhaltefunktion bleibt in Kraft, solange der Stecker in der Steckdose ist;
- Wenn die Kochanzeige erlöschen ist, lassen Sie den Reis bei geschlossenen Deckel ungefähr 15 Minuten lang ziehen, um den Geschmack zu verbessern.

### 7. Der Reis ist fertig

- Reis gut vermischen;
- Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch.

## Reinigung und Pflege

- Waschen Sie die Innenpfanne mit heißem Wasser und einem Schwamm;
- Wischen Sie den Kocher mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie nicht in Wasser;
- Mit einer nichtmetallischen Bürste oder einem Schwamm reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle.

### Topfepflege

- Verwenden Sie eine Reisschaufel aus Kunststoff oder Holz, keine Metallgegenstände, die die Oberfläche des Topfes beschädigen könnten;
- Verwenden Sie einen Schwamm zum Reinigen;
- Die Antihafbeschichtung kann sich nach längerem Gebrauch durch Wasser und Dampf verfärben. Dies hat keinen Einfluss auf die Antihaf- oder Hygieneeigenschaften.

### Halten Sie gekochten Reis warm und schmackhaft

- Um zu verhindern, dass der Reis während der Warmhaltefunktion hart wird, wird empfohlen, dem Reis etwas Wasser hinzuzufügen;
- Wenn Sie die Funktion "Warmhalten" länger als 12 Stunden verwenden, kann dies zu einer Verfärbung oder einem unangenehmen Geruch des Reises führen.
- Utensilien, die während der "Warmhalten"-Funktion in den Topf gelassen werden, können den Geruch und Geschmack von Reis beeinträchtigen.