

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Willkommen zur optimalen Nutzung Ihres neuen Woks aus hochwertigem Kohlenstoffstahl. Dieses Küchenutensil ist speziell für die Verwendung auf Gasflammen konzipiert und nicht für Ceran-, Induktions- oder sonstige elektrische Kochfelder geeignet.

Vorbereitung vor dem ersten Gebrauch:

1. Reinigen Sie den Wok sorgfältig per Hand in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel, um jegliche Schutzbeschichtungen zu entfernen.
2. Erhitzen Sie den Wok dann über der höchsten Einstellung Ihrer Gasflamme, bis alle Rückstände der Schutzschicht vollständig verbrannt sind und nicht mehr sichtbar sind. Während dieses Vorgangs kann es zu Rauchentwicklung kommen – sorgen Sie daher für ausreichende Belüftung des Raumes.
3. Sobald die Rauchentwicklung nachlässt, schalten Sie die Flamme aus und lassen den Wok abkühlen. Spülen Sie ihn danach erneut und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Wichtige Hinweise zur Verwendung:

- Verwenden Sie den Wok nicht zur Zubereitung säurehaltiger Speisen, da dies das Material angreifen kann.
- Um eine Langlebigkeit Ihres Woks zu gewährleisten, vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerreinigern und harten Bürsten bei der Reinigung.

Pflege bei Rostbildung:

Sollten sich trotz sorgfältiger Pflege Roststellen bilden, nutzen Sie eine harte Bürste, um diese zu entfernen. Nachdem der Wok vollständig getrocknet ist, reiben Sie ihn leicht mit pflanzlichem Öl ein, um den Schutz zu erneuern.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur zukünftigen Referenz auf. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Kochen mit Ihrem neuen Wok.